TESTER PARA SENSORES

• Indicador de buen funcionamiento sea mediante led verde o bien con indicador acústico.
• Ofrece la posibilidad de controlar los sensores sin necesidad de desmontarlos.
• Conexiones M8 y M12, también regleta de conexiones para montaje directo al inductor.
• Interruptor de selección PNP o NPN.
• Alimentación mediante batería 9V.
Función de auto-apagado.

DATOS TÉCNICOS	
Material caja	PA 6.6 azul
Grado de protección	IP00
Conexiones	M8 y M12 tipo plug-socket con cable 0.4m
Conexiones suplementarias	n.3 enchufes para montaje inductores
Alimentación	9V DC (con batería de tipo 6LR61)
Tensión interna	15V DC
Led verde	funcionamiento sensor
Led amarillo	tester encendido
Led rojo	batería descargada

COMPONENTES

① CAJA (PA 6.6 color azul)
② TECLA DE ENCENDIDO
③ ENCHUFE CONDUCTOR + (marrón)
④ ENCHUFE CONDUCTOR – (azul)
⑤ ENCHUFE OUTPUT (negro)
⑥ SELECTOR PNP/NPN
⑦ CONECTOR M8x1
⑧ CONECTOR M12x1
⑨ COBERTURA LED



Código	Descripción	Medidas [mm]	Peso [g]
W0950060000	TESTER PARA SENSORES	63x88x24	192